



1. 把升级包拷贝到 U 盘(FAT32 格式)。
2. 上电。通过 USB 将设备连接到电脑。在 USB HOST 插入 U 盘。




3. 点击 “IO->Connection Expert” 打开 Keysight Connection Expert 软件



4. 连接设备成功后点击“Send Commands To This Instrument”.



5. 进入一下界面。在 Command 输入“UP”，点击“Send Command”，开始升级。



6. 示波器的四个指示灯将闪烁。请等待。
7. 升级完成后，会听见蜂鸣器响声，设备将重启。观察 Keysight Connection Expert 软件界面，设备将重新连接。